

**Herramientas necesarias**

Para montar el Danalock necesita un destornillador Philips y dos pinzas o un cortador de alambre.

**Contenidos de la caja Danalock que precisará para la instalación fácil**

Cilindro ajustable  
Espaciadores de roseta  
Destornillador pequeño  
Adaptador del extremo  
Tornillos frágiles  
Tubos de latón de cilindro  
Placa trasera

**Piezas de su cerradura actual**

Placa de mortaja  
Tornillo de seguridad

Placa de roseta  
Cilindro

**1. Quite el cilindro anterior.**

Primero tiene que retirar el cilindro actual.

Desatornille el tornillo de seguridad en la placa de mortaja al costado de la puerta.

**2. Extraiga el cilindro anterior.**

Inserte la llave y gírela para que la leva se alinee con el cuerpo del cilindro. Entonces será fácil extraerlo del orificio de la roseta.

**3. Ajuste el nuevo cilindro.**

Mida la parte de atrás (en la parte externa de la puerta) del cilindro anterior desde la mitad del orificio roscado hacia afuera (vea la ilustración).

En la caja Danalock hay un cilindro para cerradura ajustable.

Parte de atrás  
Adentro  
Fuera  
Mida desde el centro del orificio roscado

**7. Guía de tamaños.**

Al desmontar una o más piezas del cilindro, deberá cambiar el tubo de latón del centro por otro que se ajuste a las nuevas medidas.

Aquí están las distintas combinaciones.

De 35 mm como min. = +7

De 40 mm como min. = +7

Pieza con 7 espacios

De 45 mm como min. = +10

Pieza con 10 espacios

De 50 mm como min. = +15

Pieza con 15 espacios

De 55 mm como min. = +22

Pieza con 22 espacios

De 60 mm como min. = +25

Pieza con 25 espacios

El cilindro ajustable como está en la caja

**4. Simplemente desatornille los tornillos pequeños a ambos lados de la pieza que desea quitar y separe el cilindro.**

**5. Inserte el nuevo tubo de latón y el espaciador.**

Quite el espaciador y el tubo de latón si son muy grandes

Consulte la Guía de tamaños a la derecha para hallar la longitud del espaciador y del tubo de latón.

+7  
+32  
7  
32

**6. Monte el cilindro y vuelva a atornillar los tornillos pequeños a ambos lados del cilindro.**



**8. Inserte el cilindro ajustable.**  
 Inserte el nuevo cilindro y vuelva a insertar el tornillo de seguridad en la placa de mortaja para fijar el cilindro. (b)

No ajuste el tornillo demasiado; asegúrese de que el cilindro funcione, trabando y destrabando con su mano.

**9. El espaciador de roseta adecuado.**  
 Para evitar que el cilindro se salga de su lugar, debe hallar el espaciador correcto para colocar entre la roseta y el nuevo cilindro.

Desatornille los tornillos rompibles que mantienen los separadores que mantienen el cilindro ajustable y elija un espaciador con igual o mayor grosor que el espacio entre el cilindro y la superficie de la roseta. (a)

**¡IMPORTANTE!**  
 Evite que el cilindro se salga de su lugar.

Es importante que el espaciador salga o sobresalga del orificio de la placa de roseta.

**10. Rompa los tornillos para que tengan la longitud apropiada.**  
 Si no precisa los 3 separadores entre el cilindro y la roseta, rompa o corte los tornillos del cilindro para que la distancia sea la adecuada.

Use un cortador de alambre o dos pinzas, o doble los tornillos hacia adelante y hacia atrás varias veces en un tornillo de banco para romperlos.

**11. Ajuste la placa trasera al cilindro.**  
 Ahora, ajuste la placa trasera al cilindro con el espaciador de mortaja entre ellos.

**¡IMPORTANTE! ¡Compruebe que la cerradura siga funcionando!**  
 Asegúrese de que la cerradura siga funcionando bien, girando el extremo. Si no puede cerrar y abrir de este modo, afloje los tornillos del cilindro. (b)

**12. Haga que el extremo tenga la longitud apropiada.**  
 Para evitar dañar el Danalock, tendrá que acortar el extremo del cilindro nuevo para que mida, como máximo, 35 mm desde la superficie de la puerta.

Use dos pinzas o un cortador de alambre para acortar el extremo.

**13. Coloque el adaptador del extremo.**  
 Inserte el adaptador del extremo verde en el tubo del centro en la parte trasera del Danalock.

Presione el adaptador hasta que un clic asegure que está fijado firmemente al Danalock.



14. Coloque el extremo en el medio de la base del alojamiento.

Ajuste el Danalock sobre la placa trasera.

Asegúrese de que el extremo quede encajado en la varilla del medio del adaptador.

15. Alinee las marcas de las placas.

Busque la pequeña marca en el borde de la placa trasera y alinee la marca en la parte trasera de la placa de apoyo del Danalock con ella.

Ahora, seguro que tocará las muescas de la placa trasera con el Danalock.

16. Ajuste el Danalock.

Gire el Danalock hacia la derecha hasta que haga clic para fijarlo a la placa trasera.

NOTA: Para desajustarlo y volver a intentar, lea las "Instrucciones de desinstalación" al final del manual.

**¡Clic!**

17. Active las baterías.

Quite la etiqueta de plástico para activar las baterías.

Una luz parpadeará para indicar que el Danalock está listo.

Nota: Si las baterías están desconectadas, tendrá que volver a calibrar el Danalock.

18. Antes de descargar la aplicación.

Ahora, su Danalock está fijado a la puerta.

Deje la puerta abierta, para que la cerradura no tenga influencia alguna al calibrarla.

19. Descargue la aplicación Danalock.

Para configurar este dispositivo es necesario que tenga instalada en un dispositivo móvil la aplicación del servicio y vinculada la consola central. Proceda a ingresar a la sección "Agregar dispositivos" seleccionando el símbolo "?" que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla, en donde encontrará las instrucciones de configuración.

20. Instrucciones de desmontaje.

Si en cualquier momento precisa desmontar el Danalock de la puerta, inserte la punta de un bolígrafo en el orificio del borde superior interno de la cerradura y presione mientras gira la cerradura hacia la izquierda, hasta que quede suelta.

Esto no restaurará la cerradura ni la desconectará de su cuenta, pero puede ser necesario volver a calibrar la cerradura si la fija nuevamente en su puerta.

