

# Bombilla LED inteligente con regulación de intensidad

---

Felicitaciones por su nueva Bombilla LED inteligente. Puede colocar las bombillas en las lámparas que ya tiene.

Antes de empezar: Encender la bombilla para que sea visible para la consola central.

Instrucciones de configuración de bombilla inteligente:

- Activar el modo de búsqueda de nuevos dispositivos de la consola central.
- Como resultado de la búsqueda de dispositivos del paso anterior, su aplicación desplegará la imagen de una bombilla como nuevo dispositivo encontrado. Proceder a seleccionarlo.
- Configuración de la descripción de la bombilla. (Configure un dispositivo nuevo)
  - Asignar el nombre deseado. (Puede ser el nombre del cuarto en el que se encuentra ubicada)
  - Agregue el dispositivo a una habitación.
    - Seleccione la habitación previamente creada o cree una nueva.
  - Seleccionar Luz.
- Guarde la configuración o los cambios presionando "Aplicar".
- Ahora está preparado para controlar su bombilla con la aplicación.



## Restauración a valores de fábrica de bombilla inteligente

Si necesita restaurar una bombilla, puede hacerlo encendiendo y apagando la luz con el interruptor 7 veces con intervalos de 1 segundo. Al encender la luz después de este proceso, la bombilla parpadeará 2 veces. Esto indicará que la bombilla ya no está integrada al sistema inteligente de su hogar y que puede integrarse nuevamente con la misma consola central o con una diferente.

**Nota:** Para configurar este dispositivo es necesario que tenga instalada en un dispositivo móvil la aplicación del servicio y vinculada la consola central. Proceda a ingresar a la sección "Agregar dispositivos" seleccionando el símbolo "?" que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla, en donde encontrará las instrucciones de configuración.